


Airless-accuhandpistool PowerCoat 69 75 00



Lijst met vervangende onderdelen



Pos.	Onderde- elnr.	Beschrijving
1	69 75 21	Spuitapparaat, vervanging- (zonder sproeikop, accu, aanzuigbuis en materiaalreservoir)
2	69 75 20	Beker-inzet, vervanging- (10 st.)
3	69 75 23	Diffusor voor dunne materialen (met reinigingsgereedschap) Per 2 verpakt
4	69 09 10	CorroCheck (1 liter)
5	69 75 24	Bewaar- en transportkoffer
6		Sproeikophouder / sproeikop:
	69 75 01	211 (meegeleverd)
	69 75 03	213
	69 75 05	315
	69 75 02	411 (meegeleverd)
	69 75 04	413
	69 75 06	515 (meegeleverd)
	69 75 07	517
7	69 75 25	Reparatieset (met inlaat/uitlaat-ventielsleutel 3/8")

Pos.	Onderde- elnr.	Beschrijving
8	69 75 26	Sproeikopfilter (set, per 3 verpakt)
9	69 75 27	Speciale aanzuigbuis met zeef en O-ringen (voor spuiten van vloeren)
10	69 75 28	Standaard aanzuigbuis met zeef en O-ringen (voor spuiten van wanden en plafonds)
11	69 75 08	Accu 18 V
12	69 75 29	Dichting apparaatbehuizing
13	69 75 30	Dichting materiaalreservoir
15	69 75 09	Acculader
16	69 75 10	Materiaalreservoir (1 liter) afdekking en dichting
17	69 75 15	Materiaalreservoir (1,5 liter) afdekking en dichting
18	69 75 31	Schouderriem
	69 75 32	Deksel met dichtingsring (niet afgebeeld)
	69 75 33	O-ring voor aanzuigbuis (niet afgebeeld)